



CORBEL® CORBEL®

AHD Kayıt cihazları NETWORK AYAR-






Şifre girildikten sonra ana menü otomatik olarak açılır. Buradan Sistem ayarlarına tıklanır.



Sistem ayarlarından da Ağ yapılandırma sekmesine tıklanarak ağ ayarları düzenlenebilir.



IP adresinden, cihaza kullanılmayan bir Ip verilir.
Alt ağ maskesi olduğu gibi bırakılır.
Varsayılan ağ geçidi modemın IP'si ile aynıdır.
Diğer DNS aynen kalır.
Daha önceden modem üzerinden NVR için belirlenen port HTTP portu'na yazılır.
Sinyal noktası, TCP portu, Telefon portu sekmeleri yine bu alandadır.
P2P aktif veya pasif hale mouse ile seçilerek getirilebilir.
Port yönlendirme modemın marka ve modeline göre değişir. İnternet üzerinden video siteleri kullanılarak marka ve modele göre port yönlendirme videolarına ulaşılabilir.